



?????????????: Multivac
???: R145
??? ??????????: 2011

??? ? Multivac R145 ?????????????????? ????????? ? 2011. ?????? ?????? ??????? ??????? 320?? ? ?? ?????? ?????
????? ?????????? ? ??????? 300??. ?????? ?????? ?????????? ?? 1.1 ??????. ?????? ?????????? 3 ????????. ??
????????? ?????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ? ??????? ??????? ??????????. ?????? ?? ?????? ??????? ?????
????????? ?? ??????? ??????? 3500??, ?? ?? ??????? ?????? ?????????????????? ??? ? ?????????????????? ? ??????? ???
?????????.

?????? ??????

- ??? ??? ?????????? ??????: 76 ?? ????
- ??? ??????? ?????????? ??????: .
- ?????? ?????? 1 QRF ????????
- ?????? ?????? 1 ?????? ?????? (????????? ??????).
- ?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??????
- ??? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????
- ?????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??????

?????? ?????????????? ??????:

- ?????????? ???????
- ?????????? ?????????
- ?????????? ??????

???? ?? ??????, ?? ?????? ?????????? ? ??? ???? ???? ?????????? ??? ????????????



MULTIVAC © Multivac Sepp Haggenmaier GmbH & Co. KG		FORMATSKIZZE mit max. Formatmessungen und Packungsausmaßen with max. inside and outside package dimensions avec dimensions intérieures et extérieures max. de l'emballage	Zeichnung 15000125406
FBU = 320 UNTERFOLIE* FBO = 320 OBERFOLIE** Form R=20			
* Bestellangabe Unterfolie * Order data bottom film * Données de commande film inférieur FBU=FBU+4/+2		Refer to protection notice DIN ISO 18018	
** Bestellangabe Oberfolie ** Order data top film ** Données de commande film supérieur FBO=FBO+1/-1		Schutzmerk nach DIN ISO 18018 beachten	
Datum 28.12.2010 gez. medwed Index 0		Vario 37807	
		Format-Nr.	

MULTIVAC © Multivac Sepp Haggenmaier GmbH & Co. KG		FORMATSKIZZE mit max. Formatmessungen und Packungsausmaßen with max. inside and outside package dimensions avec dimensions intérieures et extérieures max. de l'emballage	Zeichnung 15000125401
FBU = 320 UNTERFOLIE* FBO = 320 OBERFOLIE** Form R=20			
* Bestellangabe Unterfolie * Order data bottom film * Données de commande film inférieur FBU=FBU+4/+2		Refer to protection notice DIN ISO 18018	
** Bestellangabe Oberfolie ** Order data top film ** Données de commande film supérieur FBO=FBO+1/-1		Schutzmerk nach DIN ISO 18018 beachten	
Datum 28.12.2010 gez. medwed Index 0		Vario 37807	
		Format-Nr. 94532	

MULTIVAC Seno Hagenmaier GmbH & Co. Verpackungsmaschinen D-57767 Mollatheden		FORMATSKIZZE mit max. Formabmessungen und Packungsaussenmaße with max. inside and outside package dimensions avec dimensions intérieures et extérieures max. de l'emballage	File-Nr. 22.137.8071.000 Index G
* Bestellangabe Unterfolie * Order data bottom film * Donnée de commande film inférieur		FBU* FBU+4/+2	
*** Bestellangabe Oberfolie *** Order data top film *** Donnée de commande film supérieur		FBO* FBO+1/-1	
Datum 05.06.01 gez. med		Format-Nr. 37807	